

Car model	Construction Year	Wire loom HPS845	Position selectors	
			1	2
Alfa Romeo				
159	2005 →	ZWW-020350-U	1	9
Brera	2006 →	ZWW-020350-U	1	9
Giulietta	2010 →	ZWW-020950	1	6
Mito	2008 →	ZWW-020950	1	8
Spider	2006 →	ZWW-020350-U	1	9
Audi				
A1	2010 →	ZWW-020350-U	3	B
A3	2003 - 2009	ZWW-020810	3	A
A3 Sportback	2003 - 2009	ZWW-020810	3	A
A3	2010 →	ZWW-020810	3	B
A3 Sportback	2010 →	ZWW-020810	3	B
A4	2004 - 2007	ZWW-020810	3	8
A4	2008 →	ZWW-020810	3	9
A5	2007 →	ZWW-020810	3	9
A6	2005 - 2010	ZWW-020350-U	3	D
A6	2010 →	ZWW-020810	3	D
A7	2010 →	ZWW-020810	3	4
A8	2006 - 2009	ZWW-020350-U	3	D
A8	2009 →	ZWW-020810	3	4
Q3	2011 →	ZWW-020350-U	3	B
Q5	2008 →	ZWW-020810	3	9
Q7	2006 →	ZWW-020350-U	3	D
R8	-	ZWW-020810	3	A
S5	2007 →	ZWW-020810	3	9
TT	2006 - 2010	ZWW-020810	3	A
TT	2010 →	ZWW-020810	3	B
BMW				
Serie 1	2004 →	ZWW-020920	7	0
Serie 1 (I.Key)	2004 →	ZWW-020920	2	0
Serie 3	2004 - 2010	ZWW-020920	7	0
Serie 3 (I.Key)	2004 - 2010	ZWW-020920	2	0
Serie 3	2010 →	ZWW-020350-U	7	1
Serie 3 (I.Key)	2010 →	ZWW-020350-U	2	2
Serie 5	2003 - 2010	ZWW-020920	7	0
Serie 5 (I.Key)	2003 - 2010	ZWW-020920	2	0
Serie 5	2010 →	ZWW-020350-U	7	1
Serie 5 (I.Key)	2010 →	ZWW-020350-U	2	2
Serie 6	2011 →	ZWW-020350-U	7	1
Serie 6 (I.Key)	2011 →	ZWW-020350-U	2	2
X1	2010 →	ZWW-020920	7	0
X1 (I.Key)	2010 →	ZWW-020920	2	0
X3	2010 →	ZWW-020350-U	7	1
X3 (I.Key)	2010 →	ZWW-020350-U	2	2
X5	2007 →	ZWW-020920	7	0
X5 (I.Key)	2007 →	ZWW-020920	2	0

Car model	Construction Year	Wire loom HPS845	Position selectors	
			1	2
X6	2007 →	ZWW-020920	7	0
X6 (I.Key)	2007 →	ZWW-020920	2	0
Mini	2007 →	ZWW-020920	7	0
Mini (I.Key)	2007 →	ZWW-020920	2	0
Mini Countryman	2010 →	ZWW-020350-U	7	0
Mini Countryman (I.Key)	2010 →	ZWW-020350-U	2	0
Chevrolet				
Aveo	2011 →	ZWW-020350-U	3	2
Captiva	2006 →	ZWW-020350-U	4	8
Cruze	2009 →	ZWW-020350-U	3	2
Orlando	2011 →	ZWW-020350-U	3	2
Chrysler				
300C	2003 -2008	ZWW-020350-U	E	0
300C (Sir)	2003 -2008	ZWW-020350-U	E	1
Grand Voyager	2008 - 2010	ZWW-020350-U	E	2
Grand Voyager (Sir)	2008 - 2010	ZWW-020350-U	E	3
PT Cruiser	2007 →	ZWW-020350-U	E	0
Citroën				
Berlingo (Sir)	2008 →	ZWW-020870	2	A
C2 (Sir)	2005 →	ZWW-020870	2	A
C3 (Sir)	2005 - 2010	ZWW-020870	2	A
C3 (Sir)	2010 →	ZWW-020350-U	2	A
C4 (Sir)	2005 → 2011	ZWW-020870	2	A
C4 (Sir)	2011 →	ZWW-020350-U	C	3
C4 Picasso (Sir)	2007 →	ZWW-020870	2	A
C5 (Sir)	2004 - 2008	ZWW-020870	2	A
C5 (Sir)	2008 →	ZWW-020870	2	A
C8 (Sir)	2006 →	ZWW-020870	2	A
C-Crosser	2007 →	ZWW-020350-U	2	7
DS3 (Sir)	2010 →	ZWW-020870	2	A
Jumper	2006 → 2012	ZWW-021090	2	1
Jumper	2012 →	ZWW-020350-U	1	6
Jumpy (Sir)	2006 →	ZWW-020870	2	A
Nemo	2008 →	ZWW-020950	1	8
Dodge				
Caliber	2006 - 2011	ZWW-020350-U	E	0
Caliber (Sir)	2006 - 2011	ZWW-020350-U	E	1
Journey	2008 - 2011	ZWW-020350-U	E	2
Journey (Sir)	2008 - 2011	ZWW-020350-U	E	3
Nitro	2007 - 2011	ZWW-020350-U	E	2
Nitro (Sir)	2007 - 2011	ZWW-020350-U	E	3
Ram	-	ZWW-020350-U	E	0
Ferrari				
Scaglietti	2004 →	ZWW-020350-U	2	2

Car model	Construction Year	Wire loom HPS845	Position selectors	
			1	2
Fiat				
Bravo 2	2007 →	ZWW-021090	2	3
Cinquecento / 500	2007 →	ZWW-020950	1	8
Croma	2005 →	ZWW-020350-U	2	3
Cubo	2010 →	ZWW-020350-U	1	8
Doblo	2010 →	ZWW-020950	1	8
Ducato	2006 - 2011	ZWW-021090	2	1
Ducato Euro5	2011 →	ZWW-020350-U	1	6
Fiorino	2008 →	ZWW-020950	1	8
Idea	2003 - 2008	ZWW-020350-U	2	2
Idea	2008 →	ZWW-021090	2	3
Linea	2007 →	ZWW-021090	2	3
Panda	2003 →	ZWW-021090	2	3
Grande Punto	2005 - 2009	ZWW-020950	1	8
Grande Punto	2009 →	ZWW-020950	1	8
Punto Evo	2009 →	ZWW-020950	1	8
Qubo	2008 →	ZWW-020950	1	8
Scudo (Sir)	2007 →	ZWW-020870	2	A
Sedici (I.Key)	2006 →	ZWW-020350-U	A	0
Stilo	2001 - 2005	ZWW-020350-U	2	2
Stilo	2006 →	ZWW-021090	2	3
Ford				
C-max	2003 - 2010	ZWW-020820	1	1
C-max	2010 →	ZWW-020350-U	1	5
C-max (I.Key)	2010 →	ZWW-020350-U	1	4
Fiesta	2007 - 2008	ZWW-020820	1	2
Fiesta	2008 →	ZWW-021070	1	3
Fiesta (I.Key)	2008 →	ZWW-021070	A	C
Focus	2005 - 2011	ZWW-020820	1	1
Focus	2011 →	ZWW-020350-U	1	5
Focus (I.Key)	2011 →	ZWW-020350-U	1	4
Fusion	2007 →	ZWW-020820	1	2
Ka	2008 →	ZWW-020950	1	8
Kuga	2008 →	ZWW-020820	1	1
Mondeo	2007 - 2010	ZWW-020820	4	0
Mondeo	2010 →	ZWW-020350-U	4	0
Mondeo (I.Key)	2010 →	ZWW-020350-U	1	A
S-Max (I.Key)	2011 →	ZWW-020350-U	4	0
S-Max (I.Key)	2011 →	ZWW-020350-U	1	A
Turneo connect (dead lock)	2010 →	ZWW-020350-U	A	A
Turneo connect (NO dead lock)	2010 →	ZWW-020350-U	A	B
Transit connect (dead lock)	2010 →	ZWW-020350-U	A	A
Transit connect (NO dead lock)	2010 →	ZWW-020350-U	A	B
Honda				
Accord	2005 - 2008	ZWW-020350-U	4	B
Accord	2008 →	ZWW-020350-U	4	C

Car model	Construction Year	Wire loom HPS845	Position selectors	
			1	2
Civic	2006 →	ZWW-020350-U	4	A
Civic Hybrid	2007 →	ZWW-020350-U	4	A
Cr-v	2006 →	ZWW-020350-U	4	A
Insight Hybrid	2009 →	ZWW-020350-U	4	A
Jazz	2009 →	ZWW-020350-U	4	A
Pilot	2008 →	ZWW-020350-U	4	D
Hyundai				
Elantra OEM Alarm (Sir)	2010 →	ZWW-020350-U	B	9
I40	2011 →	ZWW-020350-U	B	3
I40 OEM Alarm (Sir)	2011 →	ZWW-020350-U	B	6
IX20	2010 →	ZWW-020350-U	B	7
IX35	2010 →	ZWW-020350-U	B	0
IX35 OEM Alarm (Sir)	2010 →	ZWW-020350-U	B	2
Solaris	2010 →	ZWW-020350-U	B	A
Infiniti				
EX35	2008 →	ZWW-020350-U	3	6
FX35	2006 →	ZWW-020350-U	1	E
G35	2006 →	ZWW-020350-U	1	C
MX35X	2006 →	ZWW-020350-U	1	D
QX (I. Key)	2011 →	ZWW-020350-U	3	1
Iveco				
Daily	2006 →	ZWW-021090	2	1
Jeep				
Commander	2006 →	ZWW-020350-U	E	0
Compas (Sir)	2007 →	ZWW-020350-U	E	1
Cherokee (Sir)	2008 →	ZWW-020350-U	E	1
Grand Cherokee (Sir)	2005 - 2010	ZWW-020350-U	E	1
Grand Cherokee	2010 →	ZWW-020350-U	E	4
Patriot	2007 →	ZWW-020350-U	E	0
Wrangler	2007 →	ZWW-020350-U	E	2
Kia				
Sorento	2009 →	ZWW-020350-U	D	3
Sportage	2010 →	ZWW-020350-U	D	0
Sportage OEM Alarm (Sir)	2010 →	ZWW-020350-U	D	2
Lancia				
Delta	2008 →	ZWW-021090	2	3
Musa	2004 - 2007	ZWW-020350-U	2	2
Musa	2007 →	ZWW-021090	2	3
Ypsilon	2003 - 2006	ZWW-020350-U	2	2
Ypsilon	2006 - 2011	ZWW-021090	2	3
Ypsilon	2011 →	ZWW-021090	1	8
LandRover				
Discovery 4	2010 →	ZWW-020350-U	6	2
Freelander 2	2006 →	ZWW-020350-U	6	1
Range Rover	2006 →	ZWW-020350-U	6	0
Range Rover Sport	2010 →	ZWW-020350-U	6	2

Car model	Construction Year	Wire loom HPS845	Position selectors	
			1	2
Lexus				
CT	-	ZWW-020830	4	4
GS	2008 →	ZWW-020830	4	4
IS	2005 →	ZWW-020830	4	4
LS	2006 →	ZWW-020830	4	9
LX	2007 →	ZWW-020830	2	5
Mazda				
2	2006 →	ZWW-020830	8	1
3	2009 →	ZWW-020830	8	1
6	2008 →	ZWW-020830	8	2
CX-7	2007 →	ZWW-020830	8	0
MPV	2004 -2006	ZWW-020830	8	0
Mercedes				
A (w169)	2005 →	ZWW-020980	5	2
B (245)	2005 - 2011	ZWW-020980	5	2
B (246)	2011 →	ZWW-020350-U	5	4
C (w203)	2003 - 2007	ZWW-020980	5	1
C (w203) (Sir)	2003 - 2007	ZWW-020980	5	3
C (w204)	2007 →	ZWW-020980	5	4
CL (w216)	2007 →	ZWW-020350-U	5	4
CLC	2008 →	ZWW-020980	5	1
CLC (Sir)	2008 →	ZWW-020980	5	3
CLK (w209)	2003 →	ZWW-020980	5	1
CLK (w209) (Sir)	2003 →	ZWW-020980	5	3
CLS (w219)	2008 - 2010	ZWW-020980	5	1
CLS (w219) (Sir)	2008 - 2010	ZWW-020980	5	3
CLS (w218)	2010 →	ZWW-020980	5	4
E (w211)	2003 - 2009	ZWW-020980	5	1
E (w211) (Sir)	2003 - 2009	ZWW-020980	5	3
E coupé (w207)	2009 →	ZWW-020980	5	4
E (w212)	2009 →	ZWW-020980	5	4
GL (w164)	2006 →	ZWW-020980	5	2
GLK (x204)	2009 →	ZWW-020980	5	4
ML (w164)	2005 - 2012	ZWW-020980	5	2
ML (w166)	2012 →	ZWW-020350-U	5	4
R (w251)	2006 →	ZWW-020980	5	2
Viano (w157)	2004 →	ZWW-020980	5	1
Viano (w157) (Sir)	2004 →	ZWW-020980	5	3
Vito (w157)	2004 →	ZWW-020980	5	1
Vito (w157) (Sir)	2004 →	ZWW-020980	5	3
S (w221)	2007 →	ZWW-020980	5	1
SLK (w171)	2004 →	ZWW-020980	5	4
SLK (w171) (Sir)	2004 →	ZWW-020980	5	3
Sprinter	2006 →	ZWW-020980	5	2

Car model	Construction Year	Wire loom HPS845	Position selectors	
			1	2
Mitsubishi				
Outlander	2007 →	ZWW-020350-U	2	7
ASX	2010 →	ZWW-020350-U	2	7
Nissan				
Evalia	2011 →	ZWW-020350-U	4	1
Juke	2010 →	ZWW-020830	4	7
Juke (I.Key)	2010 →	ZWW-020830	3	1
Micra	2003 - 2010	ZWW-020830	4	1
Micra (I.Key)	2003 - 2010	ZWW-020830	3	F
Micra	2010 →	ZWW-020350-U	4	7
Micra (I.Key)	2010 →	ZWW-020350-U	3	1
Murano	2006 - 2010	ZWW-020830	3	5
Murano	2010 →	ZWW-020830	3	5
Navara	2007 →	ZWW-020830	4	7
Navara (I.Key)	2007 →	ZWW-020830	3	F
Note	2006 →	ZWW-020830	4	1
Note (I.Key)	2006 →	ZWW-020830	3	F
NV200	2011 →	ZWW-020350-U	4	1
NV400	2011 →	ZWW-020350-U	4	1
Qashqai	2007 →	ZWW-020830	4	7
Qashqai (I.Key)	2007 →	ZWW-020830	3	F
Teana (I.Key)	2008 →	ZWW-020350-U	3	6
Tiida	2007 →	ZWW-020830	4	1
Tiida	2007 →	ZWW-020830	3	F
X-Trail	2007 →	ZWW-020830	4	7
X-Trail (I.Key)	2007 →	ZWW-020830	3	F
Pathfinder	2006 →	ZWW-020830	4	7
Pathfinder (I.Key)	2006 →	ZWW-020830	3	F
Patrol	2010 →	ZWW-020830	3	5
Opel				
Antara	2006 →	ZWW-020350-U	4	8
Astra H	2004 - 2010	ZWW-020350-U	4	2
Astra H (Rec + Sir)	2004 - 2010	ZWW-020350-U	4	F
Astra H (Rec + I.Key + Sir)	2004 - 2010	ZWW-020350-U	4	E
Astra H	2010 →	ZWW-020350-U	3	2
Corsa D	2006 →	ZWW-020350-U	4	6
Insignia	2009 →	ZWW-020350-U	3	2
Meriva	2010 →	ZWW-020350-U	3	2
Movano	2011 →	ZWW-020350-U	9	B
Signum (Sir)	2003 →	ZWW-020350-U	4	F
Vectra (Sir)	2002 →	ZWW-020350-U	4	F
Zafira	2005 →	ZWW-020350-U	4	2
Zafira (Rec + Sir)	2005 →	ZWW-020350-U	4	F
Zafira (Rec + I.Key + Sir)	2005 →	ZWW-020350-U	4	E
Zafira tourer	2011 →	ZWW-020350-U	3	2

Car model	Construction Year	Wire loom HPS845	Position selectors	
			1	2
Peugeot				
207 (Sir)	2006 →	ZWW-020870	2	A
307 (Sir)	2005 →	ZWW-020870	2	A
308 (Sir)	2007 →	ZWW-020870	2	A
407 (Sir)	2004 →	ZWW-020870	2	A
508 (Sir)	2010 →	ZWW-020350-U	2	D
807 (Sir)	2008 →	ZWW-020870	2	A
3008 (Sir)	2009 →	ZWW-020870	2	A
4007	2008 →	ZWW-020350-U	2	7
5008 (Sir)	2009 →	ZWW-020870	2	A
Bipper	2008 →	ZWW-020950	1	8
Boxer	2006 - 2011	ZWW-021090	2	1
Boxer	2011 →	ZWW-021090	1	6
Expert (Sir)	2006 →	ZWW-020870	2	A
Partner (Sir)	2008 →	ZWW-020870	2	A
RCZ (Sir)	2010 →	ZWW-020350-U	2	A
Porsche				
997	2006 →	ZWW-020350-U	0	9
Cayenne	2003 - 2005	ZWW-020350-U	1	0
Cayenne	2006 - 2010	ZWW-020350-U	3	E
Cayenne	2010 →	ZWW-020350-U	2	F
Cayman	2005 →	ZWW-020350-U	0	9
Renault				
Clio	2007 →	ZWW-020350-U	9	B
Fluence	2010 →	ZWW-021010	9	A
Laguna	2008 →	ZWW-021010	9	A
Laguna Coupe	2008 →	ZWW-021010	9	A
Laguna Sport tourer	2008 →	ZWW-021010	9	A
Kangoo	2008 →	ZWW-020350-U	9	B
Master	2010 →	ZWW-020350-U	9	B
Megane	2008 →	ZWW-021010	9	A
Megane Coupe	2008 →	ZWW-021010	9	A
Megane Sport tourer	2008 →	ZWW-021010	9	A
Scenic	2009 →	ZWW-021010	9	A
Scenic X-Mod	2009 →	ZWW-021010	9	A
Seat				
Alhambra	2010 →	ZWW-021040	3	B
Altea	2004 - 2009	ZWW-021040	3	A
Altea	2009 →	ZWW-021040	3	B
Altea XL	2004 - 2009	ZWW-021040	3	A
Altea XL	2009 →	ZWW-021040	3	B
Cordoba	2005 →	ZWW-021040	3	C
Exeo	2009 →	ZWW-021040	3	8
Ibiza	2002 - 2008	ZWW-020350-U	3	C
Ibiza	2008 →	ZWW-021040	3	7
Leon	2005 - 2009	ZWW-021040	3	A

Car model	Construction Year	Wire loom HPS845	Position selectors	
			1	2
Leon	2009 →	ZWW-021040	3	B
Toledo	2005 →	ZWW-021040	3	A
Skoda				
Fabia	2007 →	ZWW-020810	3	C
Octavia	2005 - 2009	ZWW-020810	3	B
Octavia	2009 →	ZWW-020810	3	B
Roomster	2006 →	ZWW-020810	3	C
Superb	2002 - 2008	ZWW-020350-U	B	5
Superb	2008 →	ZWW-020810	3	B
Yeti	2009 →	ZWW-020810	3	B
Suzuki				
SX4	2006 →	ZWW-020350-U	A	0
Grand Vitara	2006 →	ZWW-020350-U	A	0
Swift	2005 - 2010	ZWW-020350-U	A	0
Swift	2010 →	ZWW-020350-U	A	1
Swift	2010 →	ZWW-020350-U	A	2
Toyota				
Auris	2007 →	ZWW-020830	2	4
Avensis	2009 →	ZWW-020830	2	4
Camry	2005 →	ZWW-020830	2	4
Corolla Sedan	2006 →	ZWW-020830	2	4
IQ	2009 →	ZWW-020830	2	4
Land Cruiser	2008 →	ZWW-020830	2	4
Prius	2007 →	ZWW-020830	2	4
Rav4	2006 →	ZWW-020830	2	4
Urban Cruiser	2009 →	ZWW-020830	2	5
Verso	2009 →	ZWW-020830	2	4
Yaris	2006 →	ZWW-020830	2	4
Volkswagen				
Amorag	2010 →	ZWW-020810	3	0
Caddy	2004 - 2010	ZWW-020810	3	B
Caddy	2010 →	ZWW-020810	3	B
California	2010 →	ZWW-020810	3	0
Caravelle	2010 →	ZWW-020810	3	0
Crafter	2006 →	ZWW-020810	5	2
Eos	2006 →	ZWW-020810	3	B
Golf 5	2003 →	ZWW-020810	3	B
Golf 5 Plus	2005 →	ZWW-020810	3	B
Golf 5 Variant	2007 →	ZWW-020810	3	B
Golf 6	2008 →	ZWW-020810	3	B
Golf 6 plus	2009 →	ZWW-020810	3	B
Jetta	2005 →	ZWW-020810	3	B
Multivan	2010 →	ZWW-020810	3	0
Passat B5	1999 - 2005	ZWW-020810	B	5
Passat B6	2005 →	ZWW-020810	3	A
Passat CC	2008 →	ZWW-020810	3	A

Car model	Construction Year	Wire loom HPS845	Position selectors	
			1	2
Passat	2011 →	ZWW-020810	3	0
Polo	2005 - 2009	ZWW-020810	3	C
Polo	2009 →	ZWW-020810	3	7
Polo Sedan	2010 →	ZWW-020810	3	3
Scirocco	2008 - 2010	ZWW-020810	3	B
Scirocco	2010 →	ZWW-020810	3	B
Sharan	2010 →	ZWW-020810	3	B
Touareg	2006 - 2010	ZWW-020810	3	E
Touareg	2010 →	ZWW-020810	3	4
Touran	2003 - 2010	ZWW-020810	3	B
Touran	2010 →	ZWW-020810	3	B
Tiguan	2007 - 2010	ZWW-020810	3	B
Tiguan	2010 →	ZWW-020810	3	B
Transporter T5	2006 - 2009	ZWW-020810	3	C
Transporter T5	2010 →	ZWW-020810	3	0
Volvo				
C30	2008 →	ZWW-021070	9	0
C70	2006 →	ZWW-021070	9	0
S40	2006 →	ZWW-021070	9	0
S60	2006 - 2010	ZWW-021070	9	1
S60	2010 →	ZWW-021070	9	3
S80	2007 →	ZWW-021070	9	2
V50	2006 →	ZWW-021070	9	0
V70	2008 →	ZWW-021070	9	2
XC60	2008 →	ZWW-021070	9	2
XC70	2008 →	ZWW-021070	9	2
XC90	2006 →	ZWW-021070	9	1

Voor wagens zonder CAN-BUS - pour véhicules sans CAN-BUS

Gebruik kabelset - Utiliser câblage	ZWW-020350-U	0	1
-------------------------------------	--------------	---	---

NIEUW - NOUVEAU - NEW

D : Originele alarmuitgang dient via de dealer geprogrammeerd te worden. Slechts 4 draden aan te sluiten. -
Sortie alarme d'origine doit être programmée par le concessionnaire. Que 4 fils à raccorder.

I.Key : Voertuig met key-less go - *Véhicule avec key-less go*

Rec : Voertuig met "Rear Electrical Center" (elektrische centrale in koffer) - *Véhicule avec "Rear Electrical Center" (centrale électrique dans le coffre).*

Sir : Centrale ingesteld om te gebruiken met analoge sirene HPS95 (zowel positieve als negatieve sturing mogelijk) - *Centrale programmée pour utilisation avec sirène analogique HPS95 (pilotage par impulsions positives et négatives possible).*

HPS-845-865-875 alarmsystemen zijn instelbaar voor sirene uitgang.

Les systèmes d'alarme HPS-845-865-875 sont programmables pour la sortie sirène.

Opmerking : Voertuigen zonder de indicatie Sir zijn standaard ingesteld voor gebruik met claxon-sturing.

Remarque : Véhicules sans l'indication Sir sont programmés d'origine pour utilisation avec pilotage klaxon.